

Winterabdeckung Bedienungsanleitung

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Winterabdeckung mit den Hinweisen dieser Bedienungsanleitung.



Oval- und Rundpools

Stellen Sie sicher, dass die Winterplane auf der Wasseroberfläche aufliegt und nicht über den Beckenrand gespannt ist. Sie wird an den Beckenwänden gerade hochgezogen und über den Beckenrand geschlagen. Ziehen Sie das beigepackte kunststoffbeschichtete Stahlseil durch die Seilhalterungen, die in Ihrer Winterplane eingearbeitet sind. Mithilfe des Seilspanners ziehen Sie das Stahlseil nun richtig fest zu.

Rechteckige Pools

Stellen Sie sicher, dass die Winterplane auf der Wasseroberfläche aufliegt und nicht über den Beckenrand gespannt ist. Ihre neue Winterplane wird an den Beckenwänden gerade hochgezogen und liegt am Beckenrand ca. 20-25 cm auf. Füllen Sie die Wasserpakete ca. zu 3/4 voll mit Wasser und ziehen Sie sie durch die Laschen Ihrer Winterplane.



Sie wohnen in einer sehr windigen Gegend? Dann empfehlen wir zusätzlich [Wall Bags](#) (auch „Fender“), um ein Aufschlagen der Plane zu verhindern.

Über das Material

Ihre neue Winterplane ist aus hochwertigem, robustem PEB Material gefertigt und genäht (statt geschweißt), wodurch sie länger haltbar ist. Ein minimaler Wasseraustausch zwischen Plane und Beckenwasser ist üblich. Vermeiden Sie heftiges Zerren über scharfe Kanten und Ecken oder rauhen Untergrund. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Winterplane direkt auf dem Wasser aufliegt, da sie bei starkem Wind am Wasser oder Eis aufschlägt und das Material Schaden nimmt. **In diesem Fall verfällt auch die Haltbarkeitsgarantie!**

Reinigung und Lagerung

Zur Reinigung benötigen Sie eine weiche Bürste und Wasser. Schmutz und Laub können mit einem Wasserschlauch abgespült werden. Bei Kalkablagerungen verwenden Sie bitte die von Ihrem Schwimmbadfachhandel empfohlenen Spezialreinigungsmittel. Nach der Reinigung im Frühjahr legen Sie die trockene Plane zusammen und verpacken sie in einen Plastiksack.



WICHTIGER HINWEIS: Die Winterabdeckung ist ausschließlich zum Abdecken und Sauberhalten während der Wintermonate konzipiert. Sie ist nicht geeignet, Personen oder Sachen zu tragen und ist bei Benutzung des Beckens vollständig von der Wasseroberfläche zu entfernen. Nicht darauf stehen, sitzen, springen oder unter der Abdeckung schwimmen.